

АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА № 102

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
|----------------|---------------------|------------------------|
| 501 | Взрывчатый материал | 1.5D |

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| | |
|---------------------------|--|
| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия из пластичного водоземulsionного взрывчатого вещества, находящегося в оболочке, практически не растворимого в воде. |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Горят без доступа воздуха. Взрыв маловероятен. Нечувствительны к механическим воздействиям. Возгорание возможно при наличии сильного источника огня. Температура вспышки 200°C. Радиус опасной зоны 100 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для человека. Возможны травмы, ожоги, отравления оксидами азота. При попадании вещества на открытые участки кожи возникает слабое раздражение. |

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки.
При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| | |
|------------------|--|
| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны в радиусе 100 м. Организовать оцепление опасной зоны. Соблюдать меры пожарной безопасности. Н е к у р и т ь. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
|------------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Разбросанные изделия и россыпи собрать в чистые бумажные или полиэтиленовые пакеты. Поврежденные упаковки с изделиями и собранные россыпи накрыть мокрым брезентом. Склаживать на расстоянии не менее 100 м от зданий и сооружений. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. Очаги возгорания и груз тушить водой, пенными, углекислотными огнетушителями. Запрещается применять брезент, кошму, песок. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавшего перенести на свежий воздух. Загрязненные участки кожи промыть большим количеством воды с мылом. Наложить асептическую повязку на ожоговые поверхности. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Вызвать скорую помощь.